EN LA CAJA

Botella mezcladora eléctrica

1

Base

2

Cable de carga

3

INSTALACIÓN DE LA BASE

DESMONTAJE DE LA BASE

INDICADOR DE ENERGÍA

Luz verde:
Batería llena

Luz roja:
Batería baja

Luz roja parpadea 3 veces:
Sin energía

FUNCIONES DEL BOTÓN

Clic
Mezcla de 30 segundos

Doble clic
Mezcla de 3 minutos

Pulsar durante la mezcla
Detener

PASOS DE USO

Agregue líquido
250-550ml(9-18oz)

1

Agregue proteína en polvo u otros polvos

2

Presione el botón
Un clic funciona durante 30 segundos.
Doble clic funciona durante 3 minutos

3

Beba el batido suave

4

MÉTODO DE LIMPIEZA

Lavado en lavavajillas



Retire la base



Coloque la taza y la tapa boca abajo en el lavavajillas

MÉTODO DE LIMPIEZA

Agregue agua tibia y detergente

1

Presione el botón para iniciar

2

Vierta el agua y enjuague

3

Limpie la tapa

4

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- No se puede iniciar la mezcla, un LED parpadea 3 veces.
- Sin batería, por favor cargue.

- La potencia de mezcla es débil o se detiene repentinamente, y todos los LED parpadean 3 veces.
- Batería baja.
  Demasiada proteína en polvo.
  Instalación incorrecta de la base.

- La base y la botella no pueden ensamblarse.
- Materia extraña en la ranura.
  Posición incorrecta de la ranura.

NOTAS IMPORTANTES

Seguridad de uso

1.Para evitar daños: Nunca vierta líquidos a más de 71°C (160°F). El calor excesivo puede aumentar la presión interna y dañar los sellos.

2.Nunca caliente la botella en microondas o equipos de esterilización. No congelar el producto.

3.Prohibido añadir hielo seco, bebidas carbonatadas u otros líquidos que generen alta presión. Evitar ácidos o álcalis fuertes para prevenir corrosión.

4.No almacenar lácteos o alimentos infantiles en la botella por mucho tiempo.

5.No sumergir completamente la base en líquido durante largos periodos para evitar fallos.

Batería y carga

1.La duración de la batería depende del uso. La "carga mensual" se calcula con 3 usos/semana (30 segundos/mezcla). Su rendimiento disminuirá con el tiempo.

2.Durante la carga: Las LED parpadean según el nivel. Se apagan totalmente al completarse.

3.Al finalizar la mezcla: Si las LED se apagan secuencialmente y la última parpadea 3 veces, cargue la batería.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Protéger la biodiversité ne fait de vert qu'avenir