EN LA CAJA

Botella mezcladora eléctrica

1

Base

2

Cable de carga

3

INSTALACIÓN DE LA BASE

DESMONTAJE DE LA BASE

FUNCIONES DEL BOTÓN

Clic
Mesclla de 30 segundos

Doble clic
Mezcla de 3 minutos

Pulsación larga durante 2 segundos
Affichage de la batterie

Pulsar durante la mezcla
Detener

Después de desempaquetar, asegúrese de cargar completamente el producto durante 3 horas. Cuando la luz LED de la base se encienda para mostrar el nivel actual de batería.Cuando la batería esté completamente cargada, todas las luces LED se apagarán.

PASOS DE USO

Agregue líquido
250-550ml(9-18oz)

1

Agregue proteína en polvo u otros polvos

2

Presione el botón
Un clic: funciona durante 30 segundos.
Doble clic: funciona durante 3 minutos.

3

Beba el batido suave

4

MÉTODO DE LIMPIEZA

Lavado en lavavajillas

Retire la base

Coloque la taza y la tapa boca abajo en el lavavajillas

MÉTODO DE LIMPIEZA

Agregue agua tibia y detergente

1

Presione el botón para iniciar

2

Vierta el agua y enjuague

3

Limpie la tapa

4

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- No se puede iniciar la mezcla, un LED parpadea 3 veces.
- Sin batería, por favor cargue.

- La potencia de mezcla es débil o se detiene repentinamente, y todos los LED parpadean 3 veces.
- Batería baja.
  Demasiada proteína en polvo.
  Instalación incorrecta de la base.

- La base y la botella no pueden ensamblarse.
- Materia extraña en la ranura.
  Posición incorrecta de la ranura.

NOTAS IMPORTANTES

Seguridad de uso

1.Para evitar daños: Nunca vierta líquidos a más de 71°C (160°F). El calor excesivo puede aumentar la presión interna y dañar los sellos.

2.Nunca caliente la botella en microondas o equipos de esterilización. No congelar el producto.

3.Prohibido añadir hielo seco, bebidas carbonatadas u otros líquidos que generen alta presión. Evitar ácidos o álcalis fuertes para prevenir corrosión.

4.No almacenar lácteos o alimentos infantiles en la botella por mucho tiempo.

5.No sumergir completamente la base en líquido durante largos periodos para evitar fallos.

Batería y carga

1.La duración de la batería depende del uso. La "carga mensual" se calcula con 3 usos/semana (30 segundos/mezcla). Su rendimiento disminuirá con el tiempo.

2.Durante la carga: Las LED parpadean según el nivel. Se apagan totalmente al completarse.

3.Al finalizar la mezcla: Si las LED se apagan secuencialmente y la última parpadea 3 veces, cargue la batería.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !