CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Bottiglia Frullatore Elettrica 1 | Base di Ricarica 2 | Cavo di Ricarica 3

INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DELLA BASE



Installazione corretta: Il corpo e la base sono saldamente uniti.

DISPLAY ENERGIA

FUNZIONAMENTO DEI PULSANTI

CLIC
Miscelazione 30 Sec

DOPPIO CLIC
Miscelazione 3 Min

CLIC DURANTE MISCELAZIONE
Arresto

PREMI A LUNGO PER 5 SECONDI
Visualizza livello della batteria

ISTRUZIONI D'USO

1. Versare il liquido (250-350mlPf-1lbs)
2. Aggiungere proteine in polvere e altri integratori
3. Premere il pulsante — Premere una volta: 30 secondi di funzionamento. Doppio clic: 3 minuti di funzionamento.
4. Bere il frullato

METODO DI PULIZIA

Lavaggio in lavastoviglie

Rimuovere la base prima del lavaggio

Posizionare la tazza e il coperchio capovolti nella lavastoviglie

METODO DI PULIZIA

1. Aggiungere acqua tiepida e detersivo per piatti
2. Premere il pulsante per avviare
3. Svuotare l'acqua e risciacquare
4. Pulire il coperchio.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- In caso di impossibilità ad avviare la miscelazione, con una luce LED che lampeggia 3 volte, ciò indica la necessità di ricaricare la batteria.
- Batteria scarica - Ricaricare.

- Se la potenza di miscelazione è insufficiente o il processo si interrompe improvvisamente, con tutte le luci LED che lampeggiano 3 volte, ciò indica un malfunzionamento del sistema che richiede la ricarica della batteria o la verifica del dispositivo.
- Batteria scarica.
  Eccesso di polvere proteica.
  Installazione base non corretta.

- Impossibile assemblare la base con la bottiglia.
- Presenza di corpi estranei nell'incavo.
  Posizionamento errato dell'incavo.

NOTE IMPORTANTI

Sicurezza d'Uso

1.Per evitare danni e infortuni, non versare mai acqua oltre 71°C (160°F) nella bottiglia. Temperature eccessive causerebbero un accumulo di pressione durante il funzionamento, con possibile rottura delle guarnizioni e fuoriuscita del liquido dall'apertura superiore.

2.Non riscaldare mai la bottiglia in ambienti ad alta temperatura come forni a microonde o sterilizzatori, e non congelare mai questo prodotto.

3.Non aggiungere ghiaccio secco, bevande gassate o altri liquidi che possono generare alta pressione. Non aggiungere acidi o alcali forti per prevenire la corrosione delle pareti interne del contenitore.

4.Non conservare prodotti lattiero-caseari o alimenti per l'infanzia nella bottiglia per periodi prolungati.

5.Non immergere completamente la base in liquidi per periodi prolungati, al fine di prevenire malfunzionamenti.

Batteria e Ricarica

1.La durata della batteria dipende principalmente dalla frequenza di utilizzo. L'affermazione che una singola carica duri un mese è calcolata in base a un utilizzo di 3 volte alla settimana in modalità miscelazione da 30 secondi. Le prestazioni della batteria diminuiranno gradualmente con il tempo e l'uso del dispositivo.

2.Durante la ricarica, la spia luminosa LED lampeggerà per indicare il livello attuale della batteria, e tutte le luci indicatrici si spegneranno al termine della carica completa.

3.Al termine della miscelazione, se le luci LED si spengono una dopo l'altra e l'ultima luce LED lampeggia rapidamente per 3 volte, ciò indica che la batteria necessita di essere ricaricata.